

FAST AS FLUID

Benvenuto Grazie di aver scelto AUTOFLUID 11

Procedura versione 02



- C L'installazione deve essere eseguita in Windows come AMMINISTRATORE.
- Se hai un accesso ad Internet protetto, devi **autorizzare sempre che il PC possa connettersi** con www.autofluid.fr e app.autofluid.fr.
- La cartella AUTOFLUID e le eventuali sotto cartelle non devono essere protette da scrittura.
- Chiudere tutte le applicazioni aperte prima di installare il programma.





AUTOFLUID11-dxx-logiciel.**zip**



) Carica il menu AUTOFLUID 11 nel software CAD

In AutoCAD, BricsCAD o ZWCAD

- > Nella linea dei comandi, scrivi: "APPLOAD" e conferma
- > Seleziona «C:\AUTOFLUID.INFINTY\AUTOFLUID-Menu.lsp»
- > Click su «Carica» e, successivamente «Chiudi»
- > Scegli la lingua.



2

Attivare AUTOFLUID 11

 > Si apre il gestore delle licenze:
click su "Inserire IDN" (numero identificativo della licenza).

> Copiare/incollare il vostro codice IDN.> Click su "Attivare IDN" e poi "chiudi".

Se l'IDN viene rifiutato, assicurati di aver permesso al tuo PC di comunicare con il sito web www.autofluid.fr e app.autofluid.fr.

Le barre dei comandi AUTOFLUID 11 sono pronte a funzionare.

Compilare il campo "inserire IDN"			
Inserire IDN	Attivare IDN	Cambia I	DN
	Licenza IDN in attesa		
	To transfer a software:		
1 - Select	a remote PC		
N° del cliente : N° commessa : Versione di AUTOFLUID :			AUTOGAINE AUTOTUBE AUTOSAN
Data di attivazione :		===>	DZETACAD
Data di scadenza :		>	AUTOCOUPE
Number of licence(s):		===>	AUTOBIM3D
Number of auhtorized PC(s):		>	AUTOFLUID LT

Come aprire il gestore delle licenze su qualsiasi barra dei comandi:





Per ottenere Elenco materiali e Calcolo perdite di carico con Excel.



Resta informato

<u>Iscriviti alla newsletter</u> AUTOFLUID per ricevere le ultime informazioni sulla suite AUTOFLUID.

.exe





Si trovi ancora difficoltà, consulta la pagina <u>FAQ AUTOFLUID</u>, o contatta ATH SOFTWARE : (+39) 011 437 04 99



info@athsoftware.it • Tel : 011 4370499 DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER L'ITALIA

AUTOFLUID É SVILUPPATO DA TRACÉOCAD