

Paramétrage

- Reconnaissance de la préférence par le fichier DWG (Lors de l'ouverture de votre fichier DWG, le fichier préférence correspondant se charge automatiquement avec la gestion des dernières modifications).
- Unité de travail.
- Échelle de tracé.
- Gestion des calques :
 - › Par spécialité, situation géographique et suivant le mode de représentation filaire ou bifilaire (très grande souplesse).
 - › En fonction du type d'entité graphique (réseaux, matériels...).
- Différentes associations de calque possible (gain de temps).
- Variables graphiques pour la représentation :
 - › De l'aspect des conduits.
 - › Des textes, des cotations, des flèches, des intersections de conduit.
- Type de hachures pour la symbolisation des revêtements (isolation thermique, flocage).
- Variables de calcul :
 - › Conversion des sections rectangulaires/circulaires, coefficients de rugosité des matériaux.
 - › Unités des débits, unités des Pertes de Charge.
- Réglage automatique des échelles TP et gestion des passages entre l'espace objet et l'espace papier (automatisation possible mais non imposée).

Traitement des fonds de plan

- Couleurs d'entités.
- Couleurs des calques.
- Remise à zéro de la coordonnée Z.
- Isolement possible des textes, hachures, cotations...
- Traitement des polices de caractère.
- Possibilité de renommer intelligemment les calques pour les trier.
- Gestion du système (Métrique/Anglo-saxon).
- Gestion des épaisseurs de trait, des échelles TP...

Calculs

Dimensionnement et Altimétrie

- Calcul ponctuel d'une section selon un débit (ou puissance et delta T) en fonction des contraintes de vitesse ou de pertes de charge limitées.
- Calcul des coefficients de frottement (J) des sections proposées.
- Calcul de dimensionnement des réseaux selon un schéma.
- Calcul des arases en cours de routage après changement de section.

Dessin

- Routage point par point des conduites aérauliques en bifilaire et unifilaire.
- Dessin détaillé de tous les accessoires selon leur configuration.
- Insertion automatique des composants.
- Bibliothèque de composants standardisés.
- Dessin paramétré des unités terminales (ventilo-convecteurs, cassettes, UTA).
- Dessin des grilles et diffuseurs.
- Calage automatique des grilles et diffuseurs dans les trames de faux plafond.
- Boîte à bouches permettant de dessiner les grilles et les plenums.
- Dessin automatique du raccordement des bouches sur les collecteur
- Dessin détaillé des conduits souples avec choix possible du rayon de courbure.

Outils de modification rapide

- Changer un objet (un coude en descente, la section d'un conduit déjà tracé, un piquage par-dessus en piquage par-dessous...).
- Déplacer un objet (les objets adjacents s'adaptent).
- Supprimer un objet (supprimer un clapet coupe feu et le conduit se « referme »).

Divers

- Croisement des réseaux bifilaire ou unifilaire (possibilité de symboliser un croisement en « cachant » ou en « coupant avec retrait » un conduit par rapport à un autre en seulement 2 clics).
- Reconstitution automatique des conduits après coupure.
- Opérations pratiques sur les calques (gel, transfert, verrouillage, etc.).
- Réglages des paramètres de cotation (unité, nombre de décimales, flèches, etc.).
- Cotation simplifiée par rapport à AUTOCAD.
- Mise à jour des cotes selon paramétrage.
- Facteur de proportionnalité.
- Gestion des épaisseurs.
- Type de ligne avec lettre.

Textes

- Textes simples ou multi lignes.
- Mise à jour du nombre de lignes.
- Texte « clic » : en cliquant sur un réseau déjà tracé, certaines informations techniques (telle la section) sont reconnues et récupérées automatiquement.
- Insertion automatique des préfixes et des suffixes des textes.

- Formatage des sections en fonction de la spécification.
- Dessin automatique des lignes de rappel, encadrements, flèches, points, etc.
- Adaptation de la ligne de rappel et du cadre en cas de la modification du texte.
- Choix de la police et de sa taille.
- Mise à l'échelle automatique.

Flèches

- Dessin et positionnement automatique des flèches indiquant le sens des fluides.
- Modification automatique de l'orientation des flèches.

Métrés

- Création de zone pour définir le quantitatif réseau et matériel.
- Extraction automatique et immédiate des métrés de conduit dans la zone prédéfinie.
- Extraction automatique et immédiate du matériel dans la zone prédéfinie.
- Export des listes vers AUTOCAD ou EXCEL.
- Gestion et insertion automatique de blocs attribués.

Réservations

- Dessin des réservations dans les dalles ou les murs à partir du dessin des conduits.
- Dessin des réservations dans les dalles et les murs sans le dessin des conduits.
- Choix de la forme des réservations.
- Cotation automatique de la réservation.
- Repérage automatique et incrémentation automatique du repère.
- Mise à jour du dessin de la réservation par la modification de son étiquette.
- Extraction de la nomenclature des réservations avec export vers AUTOCAD ou EXCEL.

Mise en forme des plans

- Mise en page automatique des dessins avec création des présentations.
- Insertion automatique des formats et des cartouches.
- Création des vues de détail.
- Calcul des échelles, mise à jour de l'échelle des vues.
- Inscription automatique dans la marge du nom du fichier et de son chemin d'accès ainsi que la liste des XREF associée au fichier.

